



Procédure de maintenance de votre Daaf FireAngel ST-620-FRT

Le détecteur de **marque FireAngel** dispose d'un dispositif antivol qui peut être engagé, pour le désactiver il faut:

- Insérez un petit tournevis, au niveau des fentes latérales (6ème trou à gauche à partir de l'ouverture de la sonnerie).
- Ensuite maintenez le bouton vers le bas et tourner le daaf dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

