

SAV: Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

Formulaire a remplir obligatoirement pour un appel en garantie

Locataire

Nom:	Prénom:
Adresse:	
Ville:	CP:
Tél fixe:	Tél portable:
Code logement obligatoire :	
Date du jour:	N° autorisation de retour:
Signature:	

Détecteur retourné

Type de détecteur



BRK SA410 LI



FIREANGEL ST-620-FR

Oui	Etat	Non
<input type="checkbox"/>	propre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	non peint	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	bon état	<input type="checkbox"/>

N° du défaut constaté*

* liste au verso

Insérer cette fiche et le daaf dans sa pochette transparente

Sonneries d'alarme ou d'avertissement

L'activation du détecteur se réalise automatiquement lors du montage sur le socle.
Il est possible d'activer le détecteur manuellement hors socle suivant la méthode test ci-dessous.

Alarme fumée: cycles de 3 bips permanent

Pause: une pression sur le bouton test désactive le détecteur pendant 10 minutes qui se réactive ensuite automatiquement LED clignotante toutes les 7 secondes.

Veille: détecteur activé clignotement LED toutes les 45 secondes.

BRK SA 410 LI

<u>Défaut n°</u>	<u>nb. bips</u>	<u>période</u>	<u>diagnostic</u>
1	1	45	pile faible
2	2	45	dysfonctionnement
3	1	12	bouton test bloqué

Test BRK SA410 LI	enclencher l' interrupteur vers le haut avec un capuchon de stylo	appuyer sur le bouton "test"		3 bips
------------------------------------	--	--	---	--------

FIREANGEL ST-620-FR

<u>Défaut n°</u>	<u>nb. bips</u>	<u>période</u>	<u>diagnostic</u>
1	1	40	pile faible

Test FIREANGEL ST-620-FR	garder votre doigt appuyé sur l' interrupteur	appuyer sur le bouton "test"		2 cycles de 3 bips
---	---	--	---	-----------------------------